

es à profiler en bois dur

me temps que les ailes et taraudée

l'Araldite

n fourni  
n fourni


dans planchette fournie )

es  
15/10  
tes


**en**  
**dels**

3/3

3 - Coller les croisillons verticaux sur les deux fla



4 - L'avant du fuselage est doublé. Attention, les fibres s  
couche.



5 - Coller la baguette de renfort du couple moteur à l'épo