



2 1914

pour moteur 3,5cc



1 - Coller les baguettes sur les flans. Pour cela, utilise

notice avant



2 - Coller les baguettes selon le dessin.

ants couples
vers

soudée

