



1




r de la colle blanche.



6 - Coller ensuite les renforts du train en contreplaqué mince.

2



7 - Coller les couples à l'époxy en utilisant une équerre.

3

