


rrage.


13 - Attention, les croisillons du dessous sont croisés par rapport au dessus

9



14 - Coller les baguettes support de train. Un serre-joint est utilisé pour bien le coupler.

10



s de stabilo et de

15 - Le bloc de dessus du nez est poncé en forme. Il ne faut pas le coller sur le fuselage, il sera fixé à l'aile.