


18 - Dérive et direction sont évidées, reste à coller les baguettes.

14


1



19 - Le pied de dérive est renforcé par une baguette triangulaire. Utiliser une équerre pour cet assemblage.

15

2



20 - Fixer les bords de fuite et longerons inférieurs. Coller les nervures dessus.