



26



26 - Les emplantures et la partie centrale sont coffrées dessus et dessous.

27



27 - Coller le bloc que vous avez préparé auparavant sur le fuselage.

28

