


28 - Coller le saumon puis poncer énergiquement.



29

29 - Le train est fixé par des pattes en alu.

30

30 - Les commandes de direction et de profondeur sont constituées de baguettes en bois dur.

Les servos sont vissés sur des équerres en balsa 10 mm renforcés d'une semelle de bois dur 5X10.

Un tourillon (à coller) en hêtre vient fixer l'aile sur le couple moteur.

Après l'entoilage du modèle, fixer les haubans (en élastique mercerisé) sur les longerons des ailes en passant par le mât (n°20 sur le plan).