



Il conviendra de poser les tubes guides de tringleries avant de coffrer le dessus du fuselage.



Les deux flancs intermédiaires sont collés sur la pièce F4 (fléchée).



Deux exemples de décoration pour le Sky.

►► Etape 3

Au tour maintenant du coffrage supérieur. Il est basé sur la pièce F4 qui s'étend horizontalement du dernier couple jusqu'au C1 sur lequel il ne repose pas.

Ceci fait il faut le poncer pour qu'il rejoigne les contours des couples. On obtient alors un biseau où sera collée la partie supérieure du coffrage des flancs du fuselage. Ces coffrages sont réalisés en balsa 15/10, en une seule pièce. Il faut un peu de patience pour trouver la bonne forme, mais rien d'insurmontable. Vous pouvez même coller le cof-

frage supérieur des flancs aux flancs inférieurs par sa partie basse, puis le remonter sur les couples et finir par le collage sur le biseau du dessus du fuselage. Ensuite on arase, ponce le tout et voilà, vous êtes en possession d'un fuselage de Skyraider.

EMPENNAGE

Les pièces constitutives du stabilisateur et de la dérive préparées, on assemble le tout bien à 90°. Tous les volets sont articulés avec des micro charnières bâtons. Les deux moitiés des volets du

