



le

Assemblage


Rep. 52



ous



ontage de la tête rotor



Biellette de commande

Visser les 2 chapes
à fond l'une contre

